

Technische Beschreibung

Integrated Motor Control System IMCS



Version V1.43 Stand: 15.01.2014 Copyright © 2009-2013 EWA Elektrotechnik GmbH Technische Änderungen vorbehalten



1 Inhaltsverzeichnis

1	Inhalts	verzeichnis	2
2	IMCS	Integrated Motor Control System	3
	2.1	Systemübersicht und Funktionalität	3
	2.2	Bedienkonzept	6
	2.3	Systemfunktionen	7
	2.3.1	Auswahl der Betriebsart	7
	2.3.2	Bedienung in der Betriebsart Automatik lokal	7
	2.3.3	Bedienung in der Betriebsart Semi-Automatik lokal	7
	2.3.4	Anzeige aller Aggregatdaten	8
	2.3.5	Meldungsarchiv	12
	2.3.6	Ereignisarchiv	13
	2.3.7	Messkurven	14
	2.3.8	Parametrierung der Gemischregler-Kennlinie	20
	2.3.9	Parameter	21
	2.3.10	Handbetrieb	28
	2.3.11	Ölwechsel	29
	2.3.12	Systemübersicht	30
	2.3.13	Hilfe	31
	2.4	Optionen	32
	2.4.1	Option Heizkreis	32
	2.4.2	Option Notkühler	33
	2.4.3	Option Gemischkühlkreis	33
	2.4.4	Option Zusätzliche Meldungen	34
	2.4.5	Option Zusätzliche Messwerte	35
	2.5	Zugriffsberechtigungen	38
	2.5.1	Benutzerebene	38
	2.5.2	Serviceebene	38
	2.5.3	Inbetriebnahmeebene	38
	2.6	Schaltschrank	39
	2.7	Schnittstelle zur Hilfsantriebe-Steuerung	42
3	Anhan	g	43
	3.1	Abkürzungen	43
	3.2	Abbildungsverzeichnis	44



2 IMCS Integrated Motor Control System

Beim IMCS handelt es sich um ein integriertes Motor-Management-System für Gasmotoren mit übersichtlicher und komfortabler Bedienung.

2.1 Systemübersicht und Funktionalität

 Steuerung ausschließlich auf Basis von Siemens Komponenten aufgebaut. Dadurch schnelle und langfristige Ersatzteilverfügbarkeit, SPS Siemens EC31



Abbildung 1: Siemens SPS mit E/A-Modulen

 15" Siemens Vollgrafik- TFT- Touch Panel. Schutzart der Frontseite: IP 65 Das Touch Panel ist über eine Cat 6 Datenleitung (Industrial Ethernet) mit der SPS verbunden.



Abbildung 2: Siemens Touch Panel

- Start und Stopp des Aggregats in Hand- und Automatikbetrieb (lokal / fern)
 2-fache Startwiederholung bei Fehlstart
- Leistungsregelung des Aggregats
- Gemischregelung zur Minimierung des Schadstoffausstoßes mit kurzer Ausregelzeit
- Ansteuerung der elektronischen Zündanlage mit Niederspannungsverteilung ohne mechanische Verschleißteile
- Ansteuerung des elektronischen Drehzahlreglers
- Temperaturregelung des Heizkreises
- Temperaturregelung des Gemischkühlkreises
- Temperaturregelung des Notkühlkreises
- Ansteuerung der Abgasbypassklappe
- Überwachung aller Messwerte und Grenzwertschalter
- Meldung von Warnungen und Störungen.



Automatischer Stopp bei Störungen. Erstwertmeldungen bei Störungen zur Vereinfachung der Störungssuche. Aufzeichnung aller Meldungen in einem Ereignisarchiv. Anzeige aller anstehenden Meldungen in einem Meldungsarchiv.

- Übersichtliche Bedienung mit Benutzerführung durch Softkeys
- Anzeige der Messwerte, Meldungen, Warnungen- und Störungen,

Bedienen folgender Funktionen:

- Hand-/ Automatikbetrieb
- Motorstart/ -stopp, Generator Ein/ Aus, Leistungsvorgabe
- Ansteuerung Hilfsantriebe
- Ölwechsel
- Datenerfassung f
 ür alle wichtigen Aggregatdaten mit gleichzeitig zwei zeitlichen Auflösungen mit folgenden Eigenschaften:
 - Auflösung von einer Sekunde, einer Aufzeichnungstiefe von 6 Minuten
 - Auflösung von 6 Minuten, einer Aufzeichnungstiefe von 72 Stunden
 - Gleichzeitige Aufzeichnung von max.64 Werten je nach Zylinderzahl
 - Automatischer Stopp der Aufzeichnung bei Störungen zur Erleichterung der Fehlerdiagnose
 - Menügeführte Auswahl von Kurven und grafische Darstellung am Touch Panel. Speicherung der Daten auch bei Ausfall der Versorgungsspannung.
- Standardschnittstelle zur übergeordneten Steuerung:
 - potentialfreie Kontakte für Aggregate- Anforderung
 - 4-20 mA Signal zur Leistungsregelung
 - potentialfreie Kontakte für Betrieb, Warnung und Störung
- Serielle Kommunikation mit der übergeordneten Anlagensteuerung oder der zentralen Leittechnik
 Senden aller wesentlichen Aggregatdaten (siehe Telegrammspezifikation)
 Empfang von Start/Stopp, Sollleistung, Gasart, Fernquittierung

Die Übertragung erfolgt fehlergesichert mit der verbreiteten Siemens-Prozedur 3964R mit RK512 zu anderen Steuerungen oder Rechnern. Standard-Schnittstelle: TTY Stromschleife 20 mA (optional RS232 oder RS485)

 Kommunikation über TCP/IP mit der übergeordneten Anlagensteuerung oder der zentralen Leittechnik





Abbildung 3: Startbild IMCS



2.2 Bedienkonzept

Zur Kommunikation von Anlagenbetreibern und Servicepersonal mit dem Motormanagementsystem des Aggregates wird ein 15" Touch Panel der Fa. Siemens mit folgenden Merkmalen eingesetzt:

 Durch die Verwendung eines 15" Touch Panel ist eine komfortable Bedienführung über Menüs und Funktionstasten möglich. Eine eingebaute Hilfefunktion ersetzt weitgehend Bedienungshandbücher. Das Display bietet eine Auflösung von 1024x768 Pixel.



Abbildung 4: Siemens Touch Panel

- Die Kommunikation mit dem Benutzer kann auf Wunsch in seiner Landessprache erfolgen. Derzeit sind die Sprachen Deutsch, Englisch, verfügbar. Andere auf Anfrage.
- Der Zugriff auf Parameter und Funktionen ist abgestuft nach Zugriffsberechtigungen (Passwörter) über das Touch Panel geregelt.
- Zur Vereinfachung der Störungsdiagnose werden zur Aufzeichnung von Maschinendaten in zwei verschiedenen Messkurvenarchiven mit 6 Minuten und 72 Stunden realisiert.
- Das Touch Panel ist über eine CAT6 Datenleitung (Industrial Ethernet) mit der Steuerung verbunden. Dadurch kann der Bedienrechner an einer beliebigen Stelle (max. 100 Meter ohne Router) in der Anlage angebracht werden. Mobile Ausführungen sind auf Wunsch lieferbar.
- Wird der Bedienrechner über einen DSL-Anschluss mit der Steuerung verbunden, so kann das Aggregat weltweit über das Internet bedient werden. Alle Diagnosefunktionen sind aus der Ferne verfügbar. Die Aktualisierungsrate hängt dabei von der Bandbreite der Telefonverbindung ab.
- Der Schnellstopp-Taster unterbricht die Stromzufuhr zu allen vom IMCS-Schrank angesteuerten Aktoren (z. B. Gasventile, Zündung, Drehzahlregler, etc.)



Abbildung 5: Schnellstopp-Taster



2.3 Systemfunktionen

2.3.1 Auswahl der Betriebsart

- Auswahl erfolgt im Bild Messdaten
- Automatik lokal / Semi-Automatik lokal: Start und Abstellen über das Touch Panel, die Steuerung ignoriert externe Signale zum Starten und Abstellen des Aggregates. Die Betriebsart Automatik lokal hat eine höhere Priorität als die Betriebsart Automatik
- Automatik: Durch externe Signale kann das Aggregat gestartet, in der Leistung geregelt und abgestellt werden.
- Hand: Testen aller Hilfsantriebe

2.3.2 Bedienung in der Betriebsart Automatik lokal

- Starten des Automatik-Betriebs über Touch Panel
- Vorgabe der Wirkleistung bei Netzparallelbetrieb über Tasten P+/P-
- Stoppen des Automatik-Betriebs über Touch Panel

2.3.3 Bedienung in der Betriebsart Semi-Automatik lokal

- Starten des Motors über Touch Panel
- Drehzahlvertellung über Tasten n+/n-
- Generatorschalter Ein
- Vorgabe der Wirkleistung bei Netzparallelbetrieb über Tasten P+/P-
- Leistungsregler in Hand- oder Automatikbetrieb
- Generatorschalter AUS
- Abstellen des Motors

T290 T386	Heizwasser vor K Heizwasser vor S	WT WT	72,5 °C 70,5 °C —				/ Drosselklappen:	stellung	80,9 %
	Stellung NK-Rege	lventil	86,1 %			Mess	werte bei Störur	ng Einfrieren	OFF
r. 5 I	okal Auto	Last	tlauf	Regelbetri	eb	900 kW		13.02.2010	04:28:
Hor	ne Mo Ei	tor n	Generator Ein	n/P -	n/P +	Leistungsregler Hand Ein	Automatik Lokal Aus	Lokale Bedienung Aus	R

Abbildung 6: Bedienelemente im Bild Messdaten



2.3.4 Anzeige aller Aggregatdaten

- Betriebszustand in der Statuszeile (Hauptzustand und Unterzustand)
 - Störung
 - Startbereit
 - Starten
 - Dichtheitskontrolle/Vorschmieren
 - Anlassen
 - Vorspülen
 - Gasventile auf
 - Leerlauf
 - Nachspülen
 - Startpause
 - Zuschalten
 - Lastlauf
 - Rampe auf
 - Regelbetrieb
 - Rampe ab
 - Trennen
 - Rampe ab auf 0
 - Leerlauf
 - Abstellen
 - Gasventile zu
 - Zündung aus
 - Gesperrt
 - Ölwechsel

-

-

- Warten auf Start
- Abpumpen bis min
- Abpumpen bis leer
- Ölwanne leer
- Öl befüllen
- Ölwanne voll
- Abbruch
- Ölstand min nicht erreicht
- Ölstand voll nicht erreicht
- Warnung Vorschmierdruck
- Warnung Ölstand min
 - Vorschmieren
 - Abbruch Vorschmieren
 - Ölwechsel beendet



Abbildung 7: Anzeigen in der Statuszeile (in allen Bildern sichtbar)



- Betriebsart Leistungsregler: Hand/Auto/Insel
- Leistung
 - angeforderte Leistung (analog, seriell, lokal, aktiv)
 - zulässige Leistung Pmax
 - Pmax Drosselklappe
 - Pmax T Kühlwasser
 - Pmax T Receiver
 - Pmax CH4-Wert
 - Soll-Leistung

-

- Istleistung
- Istleistung gefiltert
- Generator Leistungsschalter: Aus/Ein
- Drosselklappenstellung
- Kühlwassertemperatur Motoreintritt
- Kühlwassertemperatur Motoraustritt
- Kühlwassertemperatur Gemischkühlereintritt
- Motordrehzahl
- Schmieröltemperatur
- Schmieröldruck vor Filter
- Schmierölstand
- Ansauglufttemperatur
- Receivertemperatur
- Versorgungsspannung IMCS
- CH4-Wert
- Generatorwicklungstemperaturen U, V, W
- Brennraumtemperaturen aller Zylinder
- Vergleichsstellen A, B
- Betriebsart Gemischregler: Hand/Auto
- Gewählte Gasart
- Aktive Gasart
- Lastwert Gemischregler
- Solltemperatur des Gemischreglers
- Isttemperatur des Gemischreglers
- Soll-Position Gasmischer
- Ist-Position Gasmischer
- Heizwassertemperaturen
 - Vorlauf
 - Vor Abgas-Wärmetauscher
 - Vor Kühlwasser-Wärmetauscher
 - Vor Schmierölwärmetauscher
 - Rücklauf



SIMATIC WinCC flexible Runtime					
		Messdaten / Bed	ienung	Freigabe Vorheizung:	
T461 A1 342 °C T471 T462 A2 386 °C T472 T463 A3 358 °C T473 T464 A4 336 °C T474 T465 A5 345 °C T475 T466 A6 394 °C T476	31 326 °C 32 363 °C 33 361 °C 34 355 °C 35 382 °C 36 347 °C	S200 Motordrehzahl T208 Schmieröl P196 Schmierölvor Filter L234 Schmierölstand T203 Ansaugluft (A)	1500,21/min 88,1 °C 3,44 bar 95,0 % 31,3 °C	Gemischregler Betriebsart Gasart gewählt Gasart aktiv Lastwert Gemischregler Soll-Temperatur Ist-Temperatur Soll-Position Gasmischer Ist-Position Gasmischer	Auto Gasart A Gasart A 68,8 % 360 °C 359 °C -390 steps -390 steps
T204 Vergleichsstelle A T205 Vergleichsstelle B	50,8 ℃ 58,1 ℃			Leistungsregler Betriebsart Anforderung Kontakt Anforderung analog	- Auto 0,0 %
T287 Abgas nach KAT (A)	428 °C	E149 Versorgungsspannung IM	CS 27,9 V	Anforderung seriell Anforderung lokal E1987 Anforderung aktiv	70,6 % 0,0 % 70,6 %
T206 Kühlwasser Motoraustritt T207 Kühlwasser Motoreintritt T207 Sollwert Kennlinie	85,6 °C 78,0 °C 77,9 °C	T209 Generator Wicklung U T210 Generator Wicklung V T211 Generator Wicklung W	77,7 ℃ 79,1 ℃ 78,8 ℃	Generator Leistungsschalter Zulässige Leistung Pmax Pmax Drosselklappe Pmax T Kühlwasser Pmax T Receiver	• ,0,0 % 70,6 % 100,0 % 93,9 % 100,0 %
Pos. MK/HK-Regelventil T291 Heizwasser Vorlauf	ᠿ 100,0 % 84,8 ℃	T/°C Kennlinie Kühlwasser Moto	reintritt	Soll-Leistung E198 Istleistung Generator E1982Istleistung gefiltert G197 Drosselklappenstellung	70,6 % 69,1 % 68,1 % 35,0 %
T289 Heizwasser Rücklauf	64,0 °C	70- 40 50 60 70 80 T207 Sollwert 77,9 °C bei P	-70 90 100 P/% : 69 %	Messwerte bei Störung Einfr	ieren OFF
Nr. 1 Auto	Lastlauf	Regelbetrieb	539	kW 🥘 08.08.20	012 16:18:30
Home				Lo Bedie E	kale ?Help enung fin

Abbildung 8: Messdaten



- Betriebsstundenzähler
- Verteilung Betriebsstunden aufgeschlüsselt nach Last und Gasart
- Startzähler
- Betriebstunden seit Ölwechsel
- Softwareversion des IMCS (SPS und Visualisierung)

SIMATIC WinCC flexible Runtime												
					Betrie	bswerte						
Bet	rieb	swerte							Softwaresta	nd		
Betriebsstunden gesamt			Зł	n 9 min	16 s		Ve	ersion SP	S	V	1.42	
Betriebsstunden Gasart /	A		Зł	ı 8 min	24 s		Da	atum SP:	5	07	7.08.2012	
Betriebsstunden Gasart E	В		Oŀ	ı 0 min	0 s		Ve	ersion Vis	sualisierung	V	1.42	
Startzähler			4				Da	atum Vis	ualisierung	08	8.08.2012	
Letzter Ölwechsel am:		0:	1.01.1990	00:00:00								
bei Betriebsstunden:			01	Î.								
Betriebsstunden seit Ölw	echse	el:	Зŀ	ı.								
			Betr	iebsstun	denver	teilung						
Leistung		Gasart A	ί.				Gasart I	З				
105 - 110 %	0h	0 min	0 s	0,0 %		0 h	0 min	0 s	0,0 %			
80 - 105 %	1h	19 min	14 s	33,3 %		0 h	0 min	0 s	0,0 %			
50 - 80 %	1h	33 min	23 s	33,3 %		0 h	0 min	0 s	0,0 %			
25 - 50 %	0h	4 min	49 s	0,0 %		0 h	0 min	0 s	0,0 %			
0 - 25 %	0h	5 min	39 s	0,0 %		0 h	0 min	0 s	0,0 %			
Nr. 1 Auto	Las	stlauf		Regelb	etrieb			555	kW (08.08.2012 1	6:15:19
	dentes	100080000		a poorte T endell'i				- 2200-0000	-1/2		and a second characterization of the second s	
												? Help
Home												

Abbildung 9: Betriebswerte



2.3.5 Meldungsarchiv

Im Meldungsarchiv werden ausschließlich aktuell anstehende Meldungen (Störung, Warnung, Meldung) dargestellt.

Anstehende Warnungen und Störungen können über 2 Tasten selektiv quittiert (und damit ausgeblendet) werden. Meldungen werden ausgeblendet, sobald sie nicht mehr anstehen.

	nee nexible k	andine				a a a				
					Melo	dungsarchiv				
Nr.	Zeit	Datum	Zust.	Bezeichni	ma					OGR
68	15:35:58	08 08 201	2K	880 MK-H	K Receiventil A	Anschlag kalt				Quix 0
1 24	15:34:38	08,08,201	2K	100 Konta	kt Anforderun					Ö
1	15:34:37	08.08.201	L2K	Betriebsa	rt Auto Aggreg	gat				Ö
20	15:28:45	08.08.201	L2K	Freigabe \	Vorheizung EIN					0
167	15:28:45	08.08.201	L2K	Pumpe He	izkreis					0
166	15:28:45	08.08.201	L2K	Pumpe Ma	otorkühlkreis					0
163	15:28:45	08.08.201	I2K	Drehzahlr	egler					0
161	15:28:45	08.08.201	I2K	Zündung						0
184	15:28:45	08.08.201	ZK	Gasventil	AZ					0
183	15:28:45	08.08.201	LZK	uasventil	A1	(5)				U
30	15:28:43	08.08.201		100 Leisu	ingsschalter El	IN				0
22									2	
1 Auto		Le	astlauf		Regelbetrie	eb	583	kw 🍋	08.08.20	12 15:36:2
L Auto	9	Lē	astlauf		Regelbetrie	eb	583	kW 🕒	08.08.20	12 15:36:2
Auto	D		astlauf Warnu	ing	Regelbetrie	eb Messdaten/	583	kw	08.08.20	₩ 12 15:36:2

Abbildung 10: Meldungsarchiv (anstehende Meldungen)



2.3.6 Ereignisarchiv

Störungen, Warnungen, Meldungen und Parameteränderungen werden in einem Ereignisarchiv abgelegt. Dabei werden Datum, Uhrzeit, Art der Meldung (S, W, M) und das Ereignis (kommt / geht) gespeichert und farblich getrennt dargestellt.

					Ereignisarchi	v		
	Nr.	Zeit	Datum	Zust.	Bezeichnung			QGR
4	28	15:25:04	31.03.20	10 (K)G	Sammelwarnung			0
N	274	15:25:04	31.03.20	10 (K)G	S200 Drehzahl vor Start zu hoch			0
1	184	15:24:58	31.03.20	10 K	Gasventil A2			0
4	183	15:24:58	31.03.20	10 K	Gasventil A1			0
1	182	15:24:58	31.03.20	10 (K)G	Dichtheitskontrolle (A)			0
1	164	15:24:58	31.03.20	10 (K)G	Vorschmierpumpe			0
M 161 15:24:58 31.03.2010K Zündung								
M 29 15:24:55 31.03.2010 (K)G Sammelstörung								
M 28 15:24:55 31.03.2010K Sammelwarnung								
4	210	15:24:55	31.03.20	10 K	281 Überbrückung Heizkreis Differenz	druckwächter		0
1	209	15:24:55	31.03.20	10 K	Rückstellung Not-Aus-Modul			0
5	531	15:24:55	31.03.20	10 (K)G	S200 Unterdrehzahl			0
N	274	15:24:55	31.03.20	10 K	S200 Drehzahl vor Start zu hoch			0
1	182	15:24:55	31.03.20	10 K	Dichtheitskontrolle (A)			0
1	163	15:24:55	31.03.20	10 K	Drehzahlregier			0
1	172	15:24:55	31.03.20	10 K	Befüllung Schmieröl			0
1	34	15:24:49	31.03.20	10 %	Motor läuft			0
1	164	15:24:44	31.03.20	10 K	Vorschmierpumpe			0
4	29	15:24:24	31.03.20	10 K	Sammelstörung			0
	501	15:24:24	31.03.20	10 K	S200 Unterdrehzahl			0
1	34	15:24:24	31.03.20	10 (K)G	Motor läuft			0
1	184	15:24:24	31.03.20	10(K)G	Gasventil A2			0
1	183	15:24:24	31.03.20	10(K)G	Gasventil A1			0
1	163	15:24:24	31.03.20	10(K)G	Drehzahlregler			0
1	161	15:24:24	31.03.20	10(K)G	Zündung			0
1	1/2	15:24:24	31.03.20	10 (K)G	Befullung Schmieröl			0
N	169	15:22:58	31.03.20	10 (K)G	Pumpe Notkuhikreis			0
1	172	15:22:51	31.03.20	IUK	Berullung Schmieröl			0
1	1/2	15:22:50	31.03.20	10(K)G	Berullung Schmerol			0
1	109	15.22-17	31.03.20	10K	Pumpe notkunikreis			0
1	1/2	13:21:12	31.03.20	TUK	beraiung schmeror			0
								EW5
Ŧ.	Auto		i.	actlauf	Recelbetrich	5/10 // 14/	0	08 08 2012 15:37:5
4	Auto		Li	sudul	Regeinen ien	349 890		00.00.2012 13:37:0
								<u> </u>
				24.12010.200				?
H	ome	Malduna	carchiv	Warnu	ing Störung			
1000		merual la	JULI DI TEX		2412			200

Abbildung 11: Ereignisarchiv (alle Meldungen)



2.3.7 Messkurven

- Alle wichtigen Aggregatdaten werden in der Steuerung mit zwei Auflösungen kontinuierlich aufgezeichnet. Die Speichertiefe beträgt 6 Minuten bzw. 72 Stunden, die Auflösung eine Sekunde bzw. 5 Minuten.
- Im Störungsfall wird die Aufzeichnung nach einer Nachlaufzeit von 60 s gestoppt. Die Daten der letzten 6 Minuten bzw. 72 Stunden vor der Störung bleiben bis zum ersten Quittieren gespeichert.
- Zur Auswertung der aufgezeichneten Daten können die Daten graphisch auf dem Bildschirm dargestellt werden. Für den Ausdruck existiert eine 2. Anzeige mit weißem Hintergrund. Diese Ansicht enthält zusätzlich ein Mess-Cursor mit Kurvenauswahl. Damit können einzelne Messpunkte genau abgefragt werden.

P196 Schmieröl vor F T208 Schmieröl	ilter	Ľ.				
T208 Schmieröl				Stellwert	Leistungsregler	
- C -		1		Stellwert	Regler Kühl-/Heizkreis	
T203 Ansaugluft (A)		[Position V	/entil Kühl-/Heizkreis	
T201 Receiver (A)		T291 (Heizwasser)	Vorlauf	Sollwert	T207 Motoreintritt	
E149 Versorgungsspa	annung	T289 (Heizwasser)	Rücklauf			
G197 Drosselklappen	stellung					
S200 Motordrehzahl		1				
E198 Istleistung Gene	erator	1				
E1982 Istleistung gef	iltert	T209 Generator Wi	cklung U	T46X Bre	nnraum mittel A	
E199 Anforderung an	alog	T210 Generator Wi	cklung V	T47X Bre	nnraum mittel B	
E1987 Anforderung a	iktiv	T211 Generator Wi	cklung W	Solitemp	eratur Brennraum	
		Exxx Zulässige Leist	tung	Isttemper	atur Brennraum	
T287 Abgas nach KA	T (A)	Exxx Soll-Leistung a	aktuell	Soll-Posit	ion Gasmischer	
T288 Abgas nach AW	/T	T204 Vergleichsste	lle A	Ist-Positio	on Gasmischer	
T206 Kühlwasser Mo	toraustritt	T205 Vergleichsste	lle B	63 Messk	urve	
T207 Kühlwasser Mo	toreintritt	Q311 CH4 Wert		64 Messk	urve	
	T201 Receiver (A) E149 Versorgungsspa G197 Drosselklappen S200 Motordrehzahl E198 Istleistung gen E1982 Istleistung gen E1982 Anforderung an E1987 Anforderung an T288 Abgas nach KAX T206 Kühlwasser Mo T207 Kuhlwasser Mo	T201 Receiver (A) E149 Versorgungsspannung G197 Drosselklappenstellung S200 Motordrehzahl E198 Istleistung Generator E1982 Istleistung gefiltert E1987 Anforderung analog E1987 Anforderung aktiv T287 Abgas nach KAT (A) T288 Abgas nach AWT T206 Kühlwasser Motoreustritt T207 Kühlwasser Motoreutritt	T201 Receiver (A) T291 (Heizwasser) E149 Versorgungsspannung T289 (Heizwasser) G197 Drosseiklappenstellung S200 Motordrehzahl E198 Istleistung Generator E1982 Istleistung gefiltert E1982 Istleistung gefiltert T209 Generator Wit E1982 Istleistung gefiltert T210 Generator Wit E1982 Anforderung analog T210 Generator Wit E1983 Anforderung aktiv T211 Generator Wit T287 Abgas nach KAT (A) Exox SolH eistung at T288 Abgas nach AWT T204 Vergleichsste T205 Kühlwasser Motoraustritt T205 Vergleichsste T207 Kühlwasser Motoraustritt Q311 CH4 Wert	T201 Receiver (A) T291 (Heizwasser) Vorlauf E149 Versorgungsspannung T289 (Heizwasser) Rücklauf G197 Drosselklappenstellung S200 Motordrehzahl E198 Istleistung Generator T209 Generator Wicklung U E1982 Istleistung gefiltert T209 Generator Wicklung V E1987 Anforderung analog T210 Generator Wicklung V E1987 Anforderung aktiv T211 Generator Wicklung W E1987 Abgas nach KAT (A) Exx Zulässige Leistung T288 Abgas nach AWT T204 Vergleichsstelle A T205 Kühlwasser Motoraustritt T205 Vergleichsstelle B T207 Kuhlwasser Motoreintritt Q311 CH4 Wert	T201 Receiver (A) T291 (Heizwasser) Vorlauf Sollwert E149 Versorgungsspannung T289 (Heizwasser) Rücklauf G197 Drosseiklappenstellung S200 Motordrehzahl S200 Motordrehzahl F198 Istleistung Generator E198 Istleistung gefiltert T209 Generator Wicklung U T46X Breg E1982 Istleistung gefiltert T209 Generator Wicklung V T47X Breg E1982 Anforderung analog T210 Generator Wicklung W Sollbemper E1983 Anforderung aktiv T211 Generator Wicklung W Sollbemper T287 Abgas nach KAT (A) Enox Sullassige Leistung Istemper T288 Abgas nach AWT T204 Vergleichsstelle A Ist-Positic T206 Kühlwasser Motoraustritt T205 Vergleichsstelle B 63 Messk	T201 Receiver (A)T291 (Heizwasser) VorlaufSollwert T207 MotoreinbrittE149 VersorgungsspannungT289 (Heizwasser) RücklaufG197 DrosselklappensteilungS200 MotordrehzahlE198 Istleistung GeneratorE1982 Istleistung GeneratorE1982 Istleistung GeneratorE1994 Anforderung analogT209 Generator Wicklung UT46X Brennraum mittel AE199 Anforderung analogT210 Generator Wicklung VE1997 Anforderung analogT211 Generator Wicklung WSolltemperatur BrennraumE1987 Abgas nach KAT (A)Exox Soll-Leistung aktuellT208 Abgas nach AWTT204 Vergleichsstelle AT206 Kühlwasser MotoraustrittT205 Vergleichsstelle BF207 Kuhlwasser MotoreinbrittQ311 CH4 Wert





EWA Elektrotechnik GmbH - Weinstraße 91 - 67157 Wachenheim



Abbildung 13: Messkurven 6 min Anzeige





Abbildung 14: Messkurven 6 min Anzeige für Ausdruck



SIMATIC WinCC flexible Runtim			701.			
Auswahl löschen		Messki	irven /2 h Au	swahl		<u>_</u>
T461 Brennraum A1	P196 Schmieröl	vor Filter			Stellwe	rt Leistungsregler
T462 Brennraum A2	T208 Schmierö				Stellwe	rt Regler Kühl-/Heizkreis
T463 Brennraum A3	T203 Ansaugluf	t (A)			Position	i Ventil Kühl-/Heizkreis
T464 Brennraum A4	T201 Receiver	(A)	T291 (Heizwas	ser) Vorlauf	Sollwei	t T207 Motoreintritt
T465 Brennraum A5	E149 Versorgur	igsspannung	T289 (Heizwas	iser) Rücklauf		
T466 Brennraum A6	G197 Drosselkla	oppenstellung				
	S200 Motordreh	nzahl				
	E198 Istleistung) Generator				
T471 Brennraum B1	E1982 Istleistur	ng gefiltert	T209 Generato	ir Wicklung U	T46X B	rennraum mittel A
T472 Brennraum B2	E199 Anforderu	ng analog	T210 Generato	ir Wicklung V	T47X B	rennraum mittel B
T473 Brennraum B3	E1987 Anforder	ung aktiv	T211 Generato	ir Wicklung W	Soliter	peratur Brennraum
T474 Brennraum B4			Exxx Zulässige	Leistung	Isttemp	eratur Brennraum
T475 Brennraum B5	T287 Abgas nad	:h KAT (A)	Exxx Soll-Leist	ung aktuell	Soll-Po	sition Gasmischer
T476 Brennraum B6	T288 Abgas nad	:h AWT	T204 Vergleich	nsstelle A	Ist-Pos	tion Gasmischer
	T206 Kühlwasse	er Motoraustritt	T205 Vergleich	nsstelle B	63 Mes	skurve
	T207 Kühlwassi	er Motoreintritt	Q311 CH4 Wer	t	64 Mes	skurve
Maximala Augushli O Kurus						
Maximale Auswahi, o Kuive	14					
1 20		<i>\$</i> 2				
Nr. 1 Auto	Lastlauf	Regelbetrie	eb	563 kW		08.08.2012 15:49:44
						2 Hel
Home	6 min Auswabl	6 min Anzeige	72 h Anzeige			110

Abbildung 15: Messkurven 72 h Auswahl





Abbildung 16: Messkurven 72 h Anzeige







Abbildung 17: Messkurven 72 h Anzeige für Ausdruck



2.3.8 Parametrierung der Gemischregler-Kennlinie

- Die Gemischreglerkennlinie dient zur Vorgabe der Brennraum-Solltemperatur bei verschiedenen Lastpunkten. Über die Brennraumtemperatur wird indirekt der Schadstoffgehalt des Abgases beeinflusst. Bei der Inbetriebnahme wird durch Messung der Schadstoffe im Abgas eine Sollwertkurve für die mittlere Brennraumtemperatur in Abhängigkeit der Motorlast ermittelt. Die Kennlinie wird dann über das Touch Panel eingegeben und grafisch dargestellt.
- Parameter des Gemischreglers können an die örtlichen Erfordernisse angepasst werden.



• Es stehen zwei separate Kennlinien für Gasart A und B zur Verfügung.

Abbildung 18: Gemischregler



2.3.9 Parameter

Alle verfügbaren Parameter sind auf folgenden 5 Bildschirmseiten zusammengefasst:

- Systemoptionen
- Systemeinstellungen
- Grenzwerte
- Regelkreise
- Zweigasbetrieb

Die Parameter werden mit Maßeinheit dargestellt und können durch antippen mit Hilfe der Bildschirmtastatur eingegeben werden. Die untere und obere Grenze werden rechts neben dem Parameter eingeblendet. Werde diese Grenzen bei der Eingabe über- oder unterschritten, dann wird der Eingabewert auf das jeweilige Limit begrenzt. Zusätzlich wird für jeden Parameter ein Standardwert angezeigt. Dieser kann bei Bedarf mittels der links daneben eingeblendeten Taste direkt übernommen werden.

SIMATIC WinCC flexible Run	ntime				
		Parameter Übersicht			<u></u>
		01 Systemoptionen			
		02 Systemeinstellungen			
		03 Sollwerte / Grenzwerte			
		04 Regelkreise			
		05 Zweigasbetrieb			
Nr. 1 Auto	Lastlauf	Regelbetrieb	578 kW	08.08.2	2012 15:54:10
Home					? Help

Abbildung 19: Parameter Übersicht



ATIC W	/inCC flexible Runtime						
	Paran	neter 01 Systemor	otionen				
Nr.	Parameter	Eingabe Einheit	Aktuell	Min	Standard		Max
1000	Option Heizkreis	1 num	1	0	Std zuweisen	0	1
1001	Option Notkühler	0 num	0	0	Std zuweisen	0	1
1002	Option Gemischkühler	0 num	0	0	Std zuweisen	0	1
1003	Option T Abgas nach Motor	0 num	0	0	Std zuweisen	0	1
1004	Option T Abgas nach KAT	1 num	Ť.	0	Std zuweisen	0	1
1005	Option T Heizwasser vor Kühlwasser-WT	0 num	0	0	Std zuweisen	0	1
1006	Option Abgasbypass	0 num	0	0	Std zuweisen	0	1
1007	Option Notkühler vor Abgasbypass	0 num	0	0	Std zuweisen	0	1
1008	Option CH4-Wert	0 num	0	0	Std zuweisen	0	1
1009	Option 24 zusätzliche Meldungen	1 num	1	0	Std zuweisen	0	1
1010	Option Dichtheitskontrolle	0 num	0	0	Std zuweisen	0	1
1011	Option Zweigasbetrieb	0 num	0	0	Std zuweisen	0	1
1012	Option Gasartenvorwahl über Schnittstelle 3964	0 num	0	0	Std zuweisen	0	1
1015		a (1986)	-				
1015	Option 1 Abgas nach AW I	1 num	1	0	Std zuweisen	0	1 ₀
1016	Option 8 zusätzliche Messwerte	0 num	0	0	Std zuweisen	0	1
1017	Option 16 zusätzliche Messwerte	0 num	0	0	Std zuweisen	0	1
1018	Option IMCS TC	0 num	0	0	Std zuweisen	0	1
1019	Option Startvorschmierung	1 num	1	0	Std zuweisen	1	1
1020	Option Sonde Schmierölstand L234 analog	0 num	0	0	Std zuweisen	0	1
1021	Option Kopplung über TCP/IP	0 num	0	0	Std zuweisen	0	1
1022	Option T Receiver	0 num	0	0	Std zuweisen	1	1
Aut	o Lastlauf Reg	elbetrieb		551 kW	08.1	08.201	2 16:05:0
							21
Home	Parameter Übersicht						

Abbildung 20: Parameter 01 Systemoptionen



STH SIM	ATIC Wi	nCC flexible Runtime								
			Parar	neter 02 Systemeins	tellunger	າ			1.5-30	-
	Nr.	Parameter	55 0.0450040	Eingabe Einheit	Aktuell	Min	Standa	ard	Max	
	2000	Aggregatnummer in Anlage		1 num	1	0	Std zuweisen	1	20	
	2001	Anzahl Zylinder		12 num	12	6	Std zuweisen	8	20	
	2002	Motortyp	TBG-604	• 2 num	2	0	Std zuweisen	З	5	
	2003	V-Motor		1 num	1	0	Std zuweisen	1	1	
	2004	Zulässige Leistung		100 %	100	50	Std zuweisen	100	110	
	2005	Nennleistung bei 100% in kW		792 kW	792	0	Std zuweisen	700	4000	
	2006	Lastsignal 0 % = ?? mA		4,00 mA	4,00	0,00	Std zuweisen	4,00	16,00	
	2007	Lastsignal 20 mA = ?? %		138,80 %	138,80	0,00	Std zuweisen	125,00	300,00	
	2008	Anforderung 100% nur über H	Kontakt	0 num	0	0	Std zuweisen	0	I,	
	2009	Anforderung über serielle Schr	hittstelle 3964	1 num	1	0	Std zuweisen	0	Î.	
	2012	Vorwärmung mit Kühlwasserp	umpe	0 num	0	0	Std zuweisen	0	1	
	2013	Steigung Sollrampe Leistung fa	allend	1,00 %/s	1,00	0,10	Std zuweisen	1,00	1,50	
	2014	Steigung Sollrampe Leistung <	: 85 %	0,30 %/s	0,30	0,1	Std zuweisen	0,3	1,0	
	2015	Steigung Sollrampe Leistung >	>= 85 %	0,10 %/s	0,10	0,1	Std zuweisen	0,1	0,3	
	2016	Pumpennachlaufzeit		6 min	6	6	Std zuweisen	6	600	
	2017	Abpumpzeit bei Ölwechsel		15 min	15	5	Std zuweisen	35	120	
	2018	Grenzwert Störung Ölfilter		5,50 bar	5,50	4,50	Std zuweisen	5,50	8,00	
	2021	Startposition Gasmischer A		1000 num	1000	50	Std zuweisen	400	2000	
					121124201		Internet of the second se			
	2023	Vorschmierdruck min. (nur 61	6)	0,50 bar	0,50	0,00	Std zuweisen	0,50	3,00	
Nr 1	Auto	Lastla	.f D	agalbatrich	l	544 1/14		10 00 201	2 16:06:	22
1.11 1	Auto		ai K	сустрецтер		UTTINV	1	0.00.201	10,001	
									2	Help
ŀ	Home	Parameter								, cib.
	4	Ubersicht								
	U								inner	unununununi.

Abbildung 21: Parameter 02 Systemeinstellungen



	WinCC flexible Runtime							
	Paramete	r 03 Sollwerte / G	renzwerte	3				-
Nr.	Parameter	Eingabe Einheit	Aktuell	Min	Standa	rd	Max	
300	0 Sollwert Kühlwasser Motoreintritt bei P=100%	74,0 °C	74,0	65,0	Std zuweisen	74,0	85,0	
300	1 Sollwert Kühlwasser Motoreintritt bei P=40%	82,0 °C	82,0	65,0	Std zuweisen	82,0	90,0	
300	2 Leistungsreduktion ab T KW-Eintritt	76,0 °C	76,0	65,0	Std zuweisen	75,0	87,0	
300	3 Leistungsreduktion ab T Receiver	52,0 °C	52,0	45,0	Std zuweisen	52,0	110,0	
300-	4 Tmax GenWicklung W: E=115 F=135 H=160	135,0 °C	135,0	65,0	Std zuweisen	135,0	160,0	
300	5 Tmax GenWicklung S: E=120 F=140 H=165	140,0 °C	140,0	70,0	Std zuweisen	140,0	165,0	
300	6 Tmax Abgas nach KAT	525,0 °C	525,0	450,0	Std zuweisen	500,0	650,0	
300	7 Tmax Abgas nach Abgas-WT	600,0 °C	600,0	50,0	Std zuweisen	180,0	600,0	
300	8 Tmax Ansaugluft	45,0 °C	45,0	25,0	Std zuweisen	30,0	50,0	
	25							
			A				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
			-	1		Î		
Nr. 1 Au	ito Lastlauf Reg	elbetrieb	ľ	554 kW		8.08.201	12 16:07:	34
1992 - 1992		1999 - 1997 -			2244-41		1990-1997-1997-1997 	10003
							2	Help
Home	e Parameter							
	UDersicht							

Abbildung 22: Parameter 03 Sollwerte / Grenzwerte



	Par	ameter 04 Regell	kreise				
Nr.	Parameter	Eingabe Einheit	Aktuell	Min	Standar	d	Max
4000	Verstärkung Leistungsregler P-Anteil	1000 num	1000	0	Std zuweisen	1000	4000
4001	Verstärkung Leistungsregler I-Anteil Kurven	300 num	300	0	Std zuweisen	300	4000
4002	Verstärkung Leistungsregler D-Anteil	0 num	0	0	Std zuweisen	0	4000
4003	Verstärkung Gemischregler P-Anteil	500 num	500	0	Std zuweisen	500	4000
4004	Verstärkung Gemischregler I-Anteil	100 num	100	0	Std zuweisen	100	4000
4005	Verstärkung Gemischregler D-Anteil	0 num	0	0	Std zuweisen	0	4000
4006	Sollwert T Heizwasser	90,0 °C	90,0	75,0	Std zuweisen	90,0	120,0
4007	Verstärkung Heizwasserregler P-Anteil	1000 num	1000	0	Std zuweisen	1000	4000
4008	Verstärkung Heizwasserregler I-Anteil	100 num	100	0	Std zuweisen	100	4000
4009	Verstärkung Heizwasserregler D-Anteil	0 num	0	0	Std zuweisen	0	4000
4010	Sollwert T Gemischkühler Kühlwassereintritt	25,0 °C	25,0	10,0	Std zuweisen	25,0	40,0
4011	Verstärkung Gemischkühlregler P-Anteil	500 num	500	0	Std zuweisen	500	4000
4012	Verstärkung Gemischkühlregler I-Anteil	500 num	500	0	Std zuweisen	500	4000
4013	Verstärkung Gemischkühlregler D-Anteil	0 num	0	0	Std zuweisen	500	4000
4014	Notkühler aus bei Heizwasser-Rücklauftemperatur	69,0 °C	69,0	40,0	Std zuweisen	70,0	75,0
4015	Verstärkung Notkühlregler P-Anteil	500 num	500	0	Std zuweisen	500	4000
4016	Verstärkung Notkühlregler I-Anteil	500 num	500	0	Std zuweisen	500	4000
4017	Verstärkung Notkühlregler D-Anteil	0 num	0	0	Std zuweisen	500	4000
Auto	n lastlauf Page	albatriab		557 kW	0	3 08 201	2 16:00
Auto		בותבת ומת		337 KW	U.	5.00.201	Z 10.09:

Abbildung 23: Parameter 04 Regelkreise





Abbildung 24: PID-Kurven Leistungsregler

In diesem Bild können wahlweise die Regelparameter für den Leistungsregler in Anbhängigkeit von der Drosselklappenstellung als Kurven abgelegt werden. Die Aktivierung der Kurve erfolg über den Schalter links neben dem Disgramm.

Diese Funktion eignet sich zur Stabilisierung von Motoren, die bei erhöhter Ansauglufttemperatur nicht mehr die volle Leistung bringen.

Durch eine abfallende Kurve wie angedeutet, läßt sich das Verhalten im Grenzbereich stabilisieren, so dass der Motor dann mit der maximal verfügbaren Leistung arbeitet, bevor die Leistungsreduktion über Drosselklappe die Leistung auf 90 % Drosselklappe beschränkt.



		Parameter 05 Zweigas	betrieb				
Nr.	Parameter	Eingabe Einheit	Aktuell	Min	Stand	lard	Max
5000	Max. zulässige Leistung Gasart A in %	100,00 %	100,00	0,00	Std zuweisen	100,00	100,00
Auto	o Lastlauf	Regelbetrieb		564 kW		08.08.201	12 16:10
		, regeleet rob				201001201	

Abbildung 25: Parameter 05 Zweigasbetrieb



2.3.10 Handbetrieb

Für Testzwecke und zur Fehlersuche können bei Inbetriebnahme und Service sämtliche Hilfsantriebe des Aggregats einzeln ein- und ausgeschaltet werden. Damit lassen sich Pumpen, Magnetventile, Drehzahlregler, Gasmischer, etc. bei stehender Maschine testen.

Dort wo dem Hilfsaggregat eine Messgröße oder Überwachung zugeordnet ist, wird diese rechts neben dem Hilfsaggregat angezeigt.

Beispiele: Vorschmierpumpe - Öldruck Dichtheitskontrolle - Dichtheit



Abbildung 26: Handbetrieb



2.3.11 Ölwechsel

Der Ölwechsel ist auf einer weiteren Bildschirmseite zusammengefasst. Der Bediener wird hierbei interaktiv durch die verschiedenen Schritte des Ölwechsels geführt. Sollten hierbei Fehler auftreten (z. B. Vorschmierdruck nicht erreicht), wird dies dem Bediener angezeigt. Fehlerbehaftete Schritte können dann wiederholt werden. Ein Abbruch des Ölwechsels ist ebenfalls möglich.

Datum, Uhrzeit und Betriebsstundenstand des Ölwechsels werden gespeichert und angezeigt.

Die Betriebsstunden seit dem letzten Ölwechsel werden ebenfalls dargestellt.

		Ölwe	echsel			
	Ölwechsel inaktiv			v		
Start Ölwechsel	Warten auf Eingabe		Abbruch Ölwech	nsel Ölwe	echsel abgebroche	en
	Öl abpumpen bis min		Abbruch Vorschmie	erung Vors	chmierung abgeb	rochen
	OI abpumpen bis ieer Öl abpumpen beendet		-	Fülls	tand voll nicht err	eicht
Start	Öl befüllen			Fülls	tand min nicht err	reicht
	Füllstand voll erreicht		Quit	Wan	nung Füllstand mi	n unterschritten
Start	Vorschmierung		Quit	Wan	nung Vorschmiere	druck nicht erreid
	Ölwechsel abgeschlossen					
1	Ölwechsel beenden					
P196 Schmieröl vor Filter	3,44 bar		Datum Ölwed	hsel:	01.01.1990	00:00:00
L234 Schmierölstand	95,0 %		bei Betriebsst	unden:	0 h	
			Demebssiund	ien seit Ower ise	1. Sal	
1 Auto	Lastlauf	Regelbetrieb	5	557 kW	08.08.	2012 16:16:2
						?
Home						

Abbildung 27: Ölwechsel



2.3.12 Systemübersicht

Der Systemübersicht ist für Servicezwecke und die Verwaltung von Benutzern und deren Passwörtern vorgesehen. Es existiert ein Zugang zur Systemsteuerung des Industrie-PCs (z. B. zur Installation eines Druckers)- Weiterhin kann hier das System-Datum und die Systtem-Zeit eingestellt werden.

	Syster	n Übersicht		
	Syste	msteuerung		
	7	ransfer		
	WinCC R	untime beenden		
	Benutz	erverwaltung		
		Logout		
	System-Datum	08.08.2012		
	System-Zeit	16:17:02		
	Somme	rzeit einschalten		
ii aasaasa			20	-
	Decelhetrie	h	567 kW	08.08.2012 16:17:06

Abbildung 28: System Übersicht



2.3.13 Hilfe

Die Hilfe ist von jedem Bild aus über die Help-Taste zu erreichen. Hier werden die verwendeten Abkürzungen und Symbole erklärt.

SIMATIC WinCC flexible	Runtime				
		Hilfe	Allgemein		
╳ ╲╗╗┓┍ ┺ ╪ ╡ ╎ ╎ ╎ ╎ ╎ ╎ ╎ () () () () () () () () () () () () ()	ymbole Signal fehlt Signal steht an Anschlag fett / kalt Anschlag fett / kalt Anschlag mager / warm Startposition erreicht Stoppposition erreicht Freigabe keine Freigabe Schalter offen Schalter geschlossen Klappe / Ventil auf Klappe / Ventil auf Klappe / Ventil auf Störung Warnung Betriebsbereit Vorheizung ist aktiv	AWT KWT SWT HK NK GK AKR	zungen Abgas-Wärmetausch Kühlwasser-Wärmetaus Schmieröl-Wärmetaus Heizkreis Notkühlkreis Gemischkühlkreis Anti-Klopf-Regelung	er uscher scher	
5 OFF	Schalter Funktion aktiv	Tipp	Durch Berühren	der Ampel gelangt ma	an direkt in das Meldungsarchiv
Auto	Lastiaut	Regelbetrieb		401 KW	06,08,2012 10;58;43
Home					

Abbildung 29: Hilfe



2.4 Optionen

- Optionale Funktionen wie z. B. die Regelung des Heizkreises oder des Notkühlers sind vollständig in die Benutzeroberfläche eingebunden. Zugeordnete Messwerte und Parameter werden bei Aktivierung der jeweiligen Option an den vorgesehenen Stellen eingeblendet.
- Die Reglerparameter sind über das Touch Panel einstellbar.
- Zugehörige Messdaten werden in der Messkurvenaufzeichnung angezeigt und abgelegt.

2.4.1 Option Heizkreis

- Anzeige aller Temperaturen
- Überwachung der Differenzdruckwächter
- Überwachung aller Sicherheitseinrichtungen (z. B. Druckwächter etc.)
- Regelung der Vorlauftemperatur

W SIMATIC WinCC flexible Runtime		
	Messdaten / Bedienung	Freigabe Vorheizung: 🗾 💿 🗮
T461 A1 342 °C T471 B1 326 T462 A2 386 °C T472 B2 363 T463 A3 358 °C T473 B3 361 T464 A4 336 °C T474 B4 355 T465 A5 345 °C T475 B5 382 T466 A6 394 °C T476 B6 347	•C S200 Motordrehzahl 1500,2 1 •C T208 Schmieröl 88,1 ° •C P196 Schmieröl vor Filter 3,44 •C	/min Gemischregler C Betriebsart Auto bar Gasart gewählt Gasart A Gasart aktiv Gasart A % Lastwert Gemischregler 68,8 % Soll-Temperatur 360 °C °C Ist-Temperatur 359 °C Soll-Position Gasmischer -390 steps Ist-Position Gasmischer -390 steps
T204Vergleichsstelle A50,8T205Vergleichsstelle B58,1T287Abgas nach KAT (A)428T288Abgas nach AWT116T206Kühlwasser Motoraustritt85,6T207Kühlwasser Motoreintritt78,0T207Sollwert Kennlinie77,9	PC E149 Versorgungsspannung IMCS 27,9 PC E129 Generator Wicklung U 77,7 PC T209 Generator Wicklung V 79,1 PC T211 Generator Wicklung W 78,8	Leistungsregler Betriebsart Auto Anforderung Kontakt + + + Anforderung analog 0,0 Manforderung seriell 70,6 V Anforderung aktiv 70,6 C Generator Leistungsschalter + + + °C Zulässige Leistung Pmax 70,6 °C Pmax Drosselklappe 100,0 °C Pmax T Kühlwasser 93,9 °C Pmax T Receiver 100,0
Stellung HK-Regelventil100,0°1291Heizwasser Vorlauf89,5T385Heizwasser vor AWT80,0T290Heizwasser vor KWT72,0T386Heizwasser vor SWT70,0T289Heizwasser Rücklauf70,0T419NK Tischkühler Austritt47,4Stellung NK-Regelventil0,0NeskühlerEisAbgasbypassAus	C Kennlinie Kühlwasser Motoreintritt	Soll-Leistung 70,6 % E198 Istleistung Generator 69,1 % E1982 Istleistung gefitert 68,1 % G197 Drosselklappenstellung 35,0 %
Nr. 1 Auto Lastlauf	Regelbetrieb	539 kW 08.08.2012 16:18:30

Abbildung 30: Option Heizkreis im Bild Messdaten



2.4.2 Option Notkühler

- Anzeige aller Temperaturen
- Überwachung der Differenzdruckwächter
- Regelung der Heizwassertemperatur vor Kühlwasserwärmetauscher

2.4.3 Option Gemischkühlkreis

- Anzeige aller Temperaturen
- Überwachung der Differenzdruckwächter
- Regelung der Kühlwassertemperatur am Gemischkühlereintritt

MATIC Wi	inCC flexible Runtime	1000 100 (2000) 1000 (2000)	S				
		Parameter 04 Regell	kreise				
Nr.	Parameter	Eingabe Einheit	Aktuell	Min	Standa	rd	Max
4000	Verstärkung Leistungsregler P-Anteil	1000 num	1000	0	Std zuweisen	1000	4000
4001	Verstärkung Leistungsregler I-Anteil	300 num	300	0	Std zuweisen	300	4000
4002	Verstärkung Leistungsregler D-Anteil	0 num	0	0	Std zuweisen	0	4000
4003	Verstärkung Gemischregler P-Anteil	500 num	500	0	Std zuweisen	500	4000
4004	Verstärkung Gemischregler I-Anteil	100 num	100	0	Std zuweisen	100	4000
4005	Verstärkung Gemischregler D-Anteil	0 num	0	0	Std zuweisen	0	4000
4006	Sollwert T Heizwasser	90,0 °C	90,0	75,0	Std zuweisen	90,0	120,0
4007	Verstärkung Heizwasserregler P-Anteil	1000 num	1000	0	Std zuweisen	1000	4000
4008	Verstärkung Heizwasserregler I-Anteil	100 num	100	0	Std zuweisen	100	4000
4009	Verstärkung Heizwasserregler D-Anteil	0 num	0	0	Std zuweisen	0	4000
4010	Sollwert T Gemischkühler Kühlwassereintritt	25,0 °C	25,0	10,0	Std zuweisen	25,0	40,0
4011	Verstärkung Gemischkühlregler P-Anteil	500 num	500	0	Std zuweisen	500	4000
4012	Verstärkung Gemischkühlregler I-Anteil	500 num	500	0	Std zuweisen	500	4000
4013	Verstärkung Gemischkühlregler D-Anteil	0 num	0	0	Std zuweisen	500	4000
4014	Notkunler aus bei Heizwasser-Rücklauftempera	atur 69,0 °C	69,0	40,0	Std zuweisen	70,0	75,0
4015	Verstärkung Notkühlregler P-Anteil	500 num	500	0	Std zuweisen	500	4000
4016	Verstärkung Notkühlregler I-Anteil	500 num	500	0	Std zuweisen	500	4000
4017	Verstärkung Notkühlregler D-Anteil	0 num	0	0	Std zuweisen	500	4000
1 Auto	Lastlauf F	Regelbetrieb		557 kW	0	8.08.201	2 16:09:
Home A	Parameter Übersicht						?

Abbildung 31: Option Notkühler und Gemischkühlkreis im Bild Parameter 04



2.4.4 Option Zusätzliche Meldungen

- Für die Option Zusätzliche Meldungen können über eine weitere Bildschirmseite für jede der 24 Meldungen folgende Parameter eingestellt werden:
 - Meldungstext
 - Kontakttyp (nicht belegt, Öffner, Schließer)
 - Meldungstyp (Störung, Warnung, Meldung)
 - Verzögerungszeit in Sekunden
 - Freigabe (immer, ab Motor läuft, Netzparallelbetrieb)

Die Meldungen werden bei Auslösung unter dem eingegebenen Text und Meldungstyp im Meldungsarchiv geloggt und angezeigt.

r.	Meldungstext			Kontakttyp		Meldungst	yp Verzö	gerung/s	Freigabe	ab
0000	Frischöl Tagestank m	in		Öffner	•	Warnung	<u> </u>	5	Immer	<u> </u>
0001	Frischöl Tagestank ül	perfüllt		Öffner	•	Warnung	<u> </u>	5	Immer	•
0002	Störung Frischölpump	e		Öffner	•	Warnung	<u> </u>	5	Immer	•
2003	Frischölbehälter min			Öffner	•	Warnung	<u>•</u>	5	Immer	•
0004	Altölbehälter voll			Öffner	-	Warnung	-	5	Immer	-
0005	Altölbehälter überfüllt			Öffner	-	Warnung	•	5	Immer	*
0006	Neutralisationsbehälte	er überfüllt		Öffner	-	Warnung	•	5	Immer	*
0007	Neutralisationsmittel r	min		Öffner	•	Warnung	<u> </u>	5	Immer	•
8000	Ladestörung Steuerba	atterie		Öffner	•	Störung	•	300	Immer	•
0009	Automatenfall Hilfsan	triebe		Öffner	•	Störung	•	0	Immer	•
0010	Automatenfall Netzsc	hrank		Öffner	•	Störung	<u> </u>	0	Immer	.
0011	Netzkuppelschalter au	uf		Öffner	•	Störung	<u> </u>	0	Immer	•
0012	Spannungswächter N	etzschrank		Öffner	-	Störung	<u> </u>	0	Immer	-
0013	Netz/Generatorspann	nung		Öffner	•	Störung	•	0	Immer	•
0014	Netz/Generatorfreque	enz		Öffner	+	Störung	.	0	Immer	*
0015	Leistungsschalter aus	gefahren		Öffner	•	Störung	•	0	Immer	•
0016	Motorschutz Kühlwas	serpumpe		Öffner	•	Störung	•	0	Immer	•
0017	Motorschutz Heizwas	serpumpe		Öffner	•	Störung	<u> </u>	0	Immer	•
0018	Motorschutz Vorschn	nierpumpe		Öffner	•	Störung	<u> </u>	0	Immer	<u> </u>
0019	Füllgrenze Frischölpur	npe		Öffner	•	Warnung	<u> </u>	0	Immer	<u>·</u>
0020	Gasvoralarm (größer	20 %)		Öffner	•	Warnung	<u> </u>	0	Immer	•
0021	Meldung 22			Nicht belegt	-	Meldung	<u> </u>	0	Immer	•
0022	Meldung 23			Nicht belegt	*	Meldung	-	0	Immer	•
0023	Meldung 24	6 m		Nicht belegt	•	Meldung	•	0	Immer	•
L A	uto	Lastlauf	Reg	elbetrieb			576 kW		08.08.20)12 16:11:

Abbildung 32: Parameter Zusätzliche Meldungen



2.4.5 Option Zusätzliche Messwerte

- Für die Option Zusätzliche Messwerte können über eine weitere Bildschirmseite für jede der 8 oder 16 Messwerte folgende Parameter eingestellt werden:
 - Messwerttext
 - Wert f
 ür 0/4 mA / V (Nullpunkt)
 - Wert f
 ür 20 mA / 10 V (maximaler Wert)
 - Signaltyp (0..20 mA, 4..20 mA, 0..10 V)
 - Einheit des Messwertes
 - Meldungstyp (bei Grenzwertüberschreitung, inaktiv, Meldung, Warnung, Störung), jeweils 2 vorhanden
 - Grenzwert, jeweils 2 vorhanden
 - Grenze (+ für Überschreitung, für Unterschreitung), jeweils 2 vorhanden
 - Verzögerungszeit in Sekunden, jeweils 2 vorhanden
 - Freigabe (immer, ab Motor läuft, Netzparallelbetrieb), jeweils 2 vorhanden

Die Messwerte werden bei Grenzwertverletzung unter dem eingegebenen Text und Meldungstyp im Meldungsarchiv geloggt und angezeigt.

Nr.	Meldungstext		Typ/Einheit	Meldungstyp	G	renzwert	Grenz	е	Verz./s	Freigabe ab	
11000	Meldung 01		020 mA 💌	inaktiv	•	0	+	*	0	Immer	-
ON	0/4 mA/V: 0 20 mA/10 V:	0	°C 💽] inaktiv	•	0	+	•	0	Fehler !!!	1
1001	Meldung 02		020 mA 💌	inaktiv	•	0	+	•	0	Immer	
ON	0/4 mA/V: 0 20 mA/10 V:	0	°C 💽] [inaktiv	•	0	+	•	0	Fehler III	1
1002	Meldung 03		020 mA 💌	inaktiv	•	0	+	•	0	Immer	1
ON	0/4 mA/V: 0 20 mA/10 V:	0	°C 💌] [inaktiv	•	0	+	•	0	Fehler III	
.1003	Meldung 04		020 mA 💌	inaktiv	•	0	+	•	0	Immer	
ON	0/4 mA/V: 0 20 mA/10 V:	0	°C 💌	inaktiv	•	0	+	•	0	Fehler III	1
1004	Meldung 05		020 mA 💌	inaktiv	•	0	+	•	0	Immer	
ON	0/4 mA/V: 0 20 mA/10 V:	0	°C 💌	inaktiv	•	0	+	•	0	Fehler III	
1005	Meldung 06		020 mA 💌	inaktiv	•	0	+	•	0	Immer	
ON	0/4 mA/V: 0 20 mA/10 V:	0	°C 💌	inaktiv	•	0	+	•	0	Fehler III	
1006	Meldung 07		020 mA 💌	inaktiv	•	0	+	•	0	Immer	
ON	0/4 mA/V: 0 20 mA/10 V:	0	°C 💌	inaktiv	•	0	+	•	0	Fehler !!!	
1007	Meldung 08		020 mA 💌	inaktiv	•	0	-	•	0	Immer	
ON	0/4 mA/V: 0 20 mA/10 V:	0	°C 💌	inaktiv	•	0	+	•	0	Fehler !!!	

Abbildung 33: Parameter Zusätzliche Messwerte 1..8



SIMA	TIC WinCC flexible	: Runtime											
			Paran	neter Zu	säl	zliche Mes	sda	ten 91	.6				-
Nr.	Meldungstext			Typ/Einhe	eit	Meldungstyp	(Grenzwert	Grenz	e	Verz./s	Freigabe ab	0
11008	Meldung 09			020 mA	•	inaktiv	•	0	+	•	0	Immer	•
^S ON	0/4 mA/V:	0 20 mA/10 V:	0	PC	-	İnaktiv	•	0	+	•	0	Fehler !!!	•
11009	Meldung 10			020 mA	•	inaktiv	•	0	+	•	0	Immer	•
^S ON	0/4 mA/V:	0 20 mA/10 V:	0	°C		inaktiv	•	0	+	•	0	Fehler III	•
11010	Meldung 11			020 mA	•	inaktiv	•	0	+	•	0	Immer	¥
^S ON	0/4 mA/V:	0 20 mA/10 V:	0	°C	-	inaktiv	•	0	+	•	0	Fehler !!!	-
11011	Meldung 12			020 mA	•	inaktiv	•	0	+	•	0	Immer	•
^S ON	0/4 mA/V:	0 20 mA/10 V:	0	°C	-	inaktiv	•	0	+	•	0	Fehler III	•
11012	Meldung 13			020 mA	-	inaktiv	•	0	+	•	0	Immer	•
⁵ ON	0/4 mA/V:	0 20 mA/10 V:	0	°C		inaktiv	•	0	+	•	0	Fehler III	•
11013	Meldung 14			020 mA	•	inaktiv	•	0	+	•	0	Immer	•
^S ON	0/4 mA/V:	0 20 mA/10 V:	0	PC	-	inaktiv	•	0	+	•	0	Fehler !!!	•
11014	Meldung 15			020 mA	•	inaktiv	•	0	+	•	0	Immer	•
^S ON	0/4 mA/V:	0 20 mA/10 V:	0	°C	-	inaktiv	•	0	+	•	0	Fehler !!!	•
11015	Meldung 16			020 mA	•	inaktiv	•	0	Fehle	:r \star	0	Immer	•
^S ON	0/4 mA/V:	0 20 mA/10 V:	0	°C	-	inaktiv	•	0	+	•	0	Fehler III	•
Nr. 1	Auto	Störung						-275 k	w 🤇			08.08.2012 17:3	3:26
1 <mark>602</mark> H	Dime Par Dime Ut	ramp_Kühlwasser Mo rameter Messwer persicht 18	toraustr te	UL									? Help

Abbildung 34: Parameter Zusätzliche Messwerte 9..16



MATIC WinCC flexible Ru	intime				
		Messdaten 2			
Meldung 01		0,0 ° C			
Meldung 02		0,0 °C			
Meldung 03		0,0 °C			
Meldung 04		0,0 °C			
Meldung 05		0,0 °C			
Meldung 06		0,0 °C			
Meldung 07		0,0 °C			
Meldung 08		0,0 °C			
Meldung 09		0,0 °C			
Meldung 10		0,0 °C			
Meldung 11		0,0 °C			
Meldung 12		0,0 °C			
Meldung 13		0,0 °C			
Meldung 14		0,0 °C			
Meldung 15		0,0 °C			
Meldung 16		0,0 °C			
Auto	Störung		-275 kW	0	08.08.2012 17:40:
Sensorrehter P	aranetriebarer Messw	CITE UB			
Home					

Abbildung 35: Zusätzliche Messdaten



2.5 Zugriffsberechtigungen

Der Zugriff auf Aggregatfunktionen und Parameter wird über drei Berechtigungsebenen geregelt. Zu jeder Ebene werden einige Funktionen beispielhaft aufgeführt.

2.5.1 Benutzerebene

- Berechtigungsnachweis: nicht erforderlich, freier Zugang
- Betriebsartwahl: Hand / Auto
- Lokaler Betrieb Hand / Auto (Start, Leerlauf, Lastaufschaltung, Stopp)
- Beobachten von Messwerten und Meldungen
- Störung / Warnung quittieren
- Anzeigen der aufgezeichneten Messdaten

2.5.2 Serviceebene

- Berechtigungsnachweis: Passwortstufe 1
- Anpassen von Parametern der Regelkreise.

2.5.3 Inbetriebnahmeebene

- Berechtigungsnachweis: Passwortstufe 2
- Parametrierung der Gemischreglerkennlinie f
 ür die Brennraumregelung
- Ändern von System-Parametern (z. B. Zylinderzahl, zulässige Leistung etc.)



2.6 Schaltschrank

- Stahlblechschrank in der Farbe RAL 7035, Schutzart IP 42
- Standardausführung: 800 mm breit, 2000 mm hoch, 500 (600) mm tief, 100 (200) mm hohem Sockel, andere Abmessungen und Farben auf Anfrage



Abbildung 36: Schaltschrank Innenansicht mit Steckkupplungen IMCS-T1

 Baureihe TBG 441, mit Heizkreis und Notkühler: 1200 mm breit, 2000 mm hoch, 500 (600) mm tief, auf 200 mm hohem Sockel, andere Abmessungen und Farben auf Anfrage.



 Das Touch Panel ist in der Schranktür eingebaut und hat einen Bildschirm mit einer Größe von ca. 300 x 200 mm.



Abbildung 37: Schaltschrank Außenansicht

 Anschluss zum Aggregat über vorkonfektionierten Kabelsatz, zur Anlagensteuerung und zum Leistungsteil über Steckkupplungen IMCS-T1 oder Schraubklemmen IMCS-TC.



Abbildung 38: Schaltschrank, Steckverbinder für Aggregatkabel IMCS-T1





Abbildung 39: Schaltschrank, Klemmleisten für Aggregatkabel IMCS-TC

> Externe Spannungsversorgung 24V DC +-20%, Stromaufnahme 8A zzgl. des Stroms für die Gasventile (z. B. bei Gasventilen mit 2 x 90 W beträt der Gesamtstrom 15,5 A)



2.7 Schnittstelle zur Hilfsantriebe-Steuerung

Die Schnittstelle zur Hilfsantriebe- Steuerung erfolgt über potentialfreie Kontakte. Dies sind im Einzelnen:

Digitale Eingänge

- Startanforderung
- Drehzahlverstellung für Synchronisierung und Lastverteilung im Insel-Betrieb
- Inselbetrieb
- externer Schnellstopp ohne Pumpennachlauf (z. B. Not Aus)
- externer Schnellstopp mit Pumpennachlauf
- Störung Leistungsschalter
- Netzstörung
- Rückleistung
- Generator Überlast
- Leistungsschalter EIN

- Digitale Ausgänge
- Aggregat verfügbar (Automatik)
- Motor läuft
- Sammelwarnung
- Sammelstörung
- Freigabe Leistungsschalter
- Dichtheitskontrolle EIN
- Vorschmierpumpe EIN
- Kühlwasserpumpe EIN
- Heizwasserpumpe EIN
- Anlasser/Netzstartgerät EIN
- Kühlwasservorwärmung EIN
- Regelventil Heizkreis AUF
- Regelventil Heizkreis ZU
- Gemischkühlkreispumpe EIN
- Regelventil Gemischkühlkreis AUF
- Regelventil Gemischkühlkreis ZU
- Notkühler (-pumpe) EIN
- Regelventil Notkühlung AUF
- Regelventil Notkühlung ZU
- Schmierölbefüllung AUF
- Abgasbypassklappe AUF

Über Analogwerte:

- Generatorleistung Istwert
- Generatorleistung Sollwert



3 Anhang

3.1 Abkürzungen

IMCS	Integrated Motor Control System
MP	Multi Panel
TP	Touch Panel
EC31	embedded controller
NK	Notkühlkreis
GK	Gemischkühlkreis
MK	Motorkühlwasserkreis
HK	Heizkreis
TK	Tischkühler
AWT	Abgaswärmetauscher
NKWT	Notkühlwärmetauscher
GKWT	Gemischkühlwärmetauscher
KWT	Kühlwasserwärmetauscher
SWT	Schmierölwärmetauscher
GLS	Generatorleistungsschalter
NLS	Netzleistungsschalter
HAS	Hilfsantriebeschrank
ZAS	Zentraler Anlagenschrank



3.2 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 2: Siemens Touch Panel Abbildung 3: Startbild IMCS Abbildung 4: Siemens Touch Panel	3 5 6 7
Abbildung 3: Startbild IMCS	5 6 7
Abbildung A: Sigmons Touch Panel	6 6 7
	6
Abbildung 5: Schnellstopp-Taster	7
Abbildung 6: Bedienelemente im Bild Messdaten	
Abbildung 7: Anzeigen in der Statuszeile (in allen Bildern sichtbar)	8
Abbildung 8: Messdaten	10
Abbildung 9: Betriebswerte	11
Abbildung 10: Meldungsarchiv (anstehende Meldungen)	12
Abbildung 11: Ereignisarchiv (alle Meldungen)	13
Abbildung 12: Messkurven 6 min Auswahl	14
Abbildung 13: Messkurven 6 min Anzeige	15
Abbildung 14: Messkurven 6 min Anzeige für Ausdruck	16
Abbildung 15: Messkurven 72 h Auswahl	17
Abbildung 16: Messkurven 72 h Anzeige	18
Abbildung 17: Messkurven 72 h Anzeige für Ausdruck	19
Abbildung 18: Gemischregler	20
Abbildung 19: Parameter Übersicht	21
Abbildung 20: Parameter 01 Systemoptionen	22
Abbildung 21: Parameter 02 Systemeinstellungen	23
Abbildung 22: Parameter 03 Sollwerte / Grenzwerte	24
Abbildung 23: Parameter 04 Regelkreise	25
Abbildung 24: PID-Kurven Leistungsregler	26
Abbildung 25: Parameter 05 Zweigasbetrieb	27
Abbildung 26: Handbetrieb	28
Abbildung 27: Ölwechsel	29
Abbildung 28: System Übersicht	30
Abbildung 29: Hilfe	31
Abbildung 30: Option Heizkreis im Bild Messdaten	32
Abbildung 31: Option Notkühler und Gemischkühlkreis im Bild Parameter 04	33
Abbildung 32: Parameter Zusätzliche Meldungen	34
Abbildung 33: Parameter Zusätzliche Messwerte 18	35
Abbildung 34: Parameter Zusätzliche Messwerte 916	36
Abbildung 35: Zusätzliche Messdaten	37
Abbildung 36: Schaltschrank Innenansicht mit Steckkupplungen IMCS-T1	39
Abbildung 37: Schaltschrank Außenansicht	40
Abbildung 38: Schaltschrank, Steckverbinder für Aggregatkabel IMCS-T1	40
Abbildung 39: Schaltschrank, Klemmleisten für Aggregatkabel IMCS-TC	41